



2022-12-01

## Instruktioner för liftskötare, nya liften

**Innan liften kan startas** måste nödstoppar och överåkningslinorna sättas på plats och kontrolleras:

- ett nödstopp på manöverskåpet i elcentralen
- ett nödstopp vid drivstationen (står i elcentralen)
- ett nödstopp vid avstigning (finns normalt alltid på plats)
- överåkningslina vid avstigning
- överåkningslina vid vändstationen

Kontrollera att tryckena på nödstopparna är uppdragna (kan gå trögt att dra upp) samt att kontakterna på överåkningslinorna sitter ihop.

Den yttre körlådan (körlådan finns i elcentralen) ska kopplas in i uttaget som är monterat på kopplingskåpet på drivstationen. Kontrollera att vredet på manöverskåpet inne i elcentralen är ställt i läge *körlåda*.

**Vid uppstart**, slå på *huvudströmbrytaren* (sitter på vänster sida då ni står framför skåpet) och tryck på *reset*, den *gröna lampan* på skåpet ska då tändas och den mittersta lampan (märkt 2) i stapeln som indikerar urspårning skall lysa grönt med fast sken.

Om allt är ok tryck på *start* på körlådan samt ställ in önskad hastighet, be någon åka med liften för att kontrollera att vajern spårar rätt i linhjulen samt att det inte hörs några onormala ljud.

**Vid avstängning** tryck på *stopp* på körlådan och slå av *huvudströmbrytaren*. Koppla ur och tag in körlåda och nedre nödstoppet i elcentralen.



2022-12-01





2022-12-01





2022-12-01

